

Sicherungszaun aus Böschungsband erstellen

Sicherungszaun erstellen aus Pflöcken und Böschungsband. Pflöcke entsprechend der Gewebehöhe in gleichmäßigen Abständen lotrecht und standfest einschlagen.

Böschungsband, Höhe ca. 20 cm / 15 cm, zur Böschungskrone am Pflöck befestigen.

Sicherungszaun in Streifen- oder Rautenform auf Rohböschung einbauen und mit Erdreich verfüllen.

Artikelnummer: Böschungsband MS633 / MS632

Artikelnummer: Böschungspflöcke BW600

... Stk

Liefernachweis:

Ruhe & Weber oHG

Heinrich-Hertz-Str. 12

65582 Diez

Fon: +49(0)6432 / 92 73-0

Fax: +49(0)6432 / 92 73-20

eMail: info@ruhe-weber.de

www.ruhe-weber-shop.de